

# Notice d'utilisation de la carabine à air comprimé Beeman®

Référence 277.6280

## AVERTISSEMENT :

- Ceci n'est pas un jouet. Il convient aux adultes uniquement.
- Que votre carabine soit chargée ou non, la bouche du canon ne doit jamais être dirigée en direction d'une personne, afin d'éviter tout accident.
- Lorsque la carabine est chargée, ne jamais la poser droit contre un mur, un arbre ou contre tout autre objet qui pourrait le faire tomber.
- Essayez le surplus d'huile apparaissant sur la carabine avec un chiffon sec avant de l'utiliser. Nettoyez votre carabine après chaque utilisation, huilez à nouveau afin d'éviter tout risque de rouille.
- N'utilisez jamais de fil de fer, des clous ou même des billes à la place des plombs, utilisez seulement des plombs de bonne qualité, afin d'éviter d'endommager le canon.
- Ne compressez pas le ressort trop longtemps et ne tirez pas sans plomb, car cela risquerait de causer un dysfonctionnement du ressort et endommagerait le mécanisme.
- N'oubliez pas de mettre de l'huile pour arme dans le mécanisme périodiquement.
- La sécurité automatique de verrouillage de la crosse peut placer automatiquement la carabine en mode sécurisé dès lors que le piston est accroché à la gâchette.

Pousser le bouton de sécurité pour activer le mode « Fire » (« Feu ») quand vous tirez.

Sinon, ne pressez pas ce bouton de sécurité. Si vous le pressez, il sera impossible de ré-appuyer dessus pour enlever la sécurité.

## CARACTERISTIQUES :

- Calibre : 4.5mm
- Puissance inférieure à 20 joules
- Longueur totale : 115.5cm
- Poids : 3.85kg
- Sécurité automatique
- Visée en fibre optique
- Crosse en synthétique

## UTILISATION :

- 1 : Tenez l'extrémité du canon dans votre main et pliez vers le bas jusqu'à ce que le piston s'accroche à la gâchette.
  - 2 : Tenez le canon avec une main et y insérer un plomb avec l'autre main. Ensuite, remettez le canon dans sa position initiale en retirant tout objet ou doigt de la chambre.
  - 3 : Poussez le bouton de sécurité afin de pouvoir tirer avec la carabine.
  - 4 : Visez et tirez.
  - 5 : Vous pouvez également ajuster le viseur à l'aide des molettes situées sur le dessus et le côté de l'extrémité du manche.
- Réglage vertical : se fait à l'aide de la molette de réglage supérieure.  
Réglage horizontal : se fait à l'aide de la molette de réglage positionnée sur le côté du manche.

Importé par Export Plus International S.A.S.

Distribué par Ets Ducatillon

300 Rue de la Muque

59830 CYSOING FRANCE

[www.ducatillon.com](http://www.ducatillon.com)

Fabriqué en Chine / Made in China

N° de série: 50096-0420

