

Notice : COLLIERS SUPER ET ULTRALIGHT

Le récepteur RF-275

Le récepteur RF-275 contient des composants électroniques capables de détecter le champ magnétique émis par le câble-barrière et de le convertir en signal électrique de rappel à l'ordre. Ce signal électrique est délivré par deux palpeurs montés sur le collier du chien.

Deux paires de palpeurs peuvent être montées sur le collier récepteur. Les palpeurs allongés seront employés pour les chiens à poils longs.

Le récepteur RF-275 est contenu dans un boîtier étanche et monté sur un collier en polypropylène. Le collier s'adapte aux chiens dont le tour de cou mesure entre 23 et 56 cm.

Le récepteur RF-275 contient un voyant lumineux DEL. Ce voyant fonctionne à la manière d'un indicateur de décharge des piles et confirme le degré de correction sélectionné parmi les cinq.

Le récepteur est muni d'une mémoire de sauvegarde. Après avoir remplacé les piles du récepteur, vous n'aurez pas à reprogrammer le niveau du signal de rappel à l'ordre. Le témoin lumineux clignotera pour indiquer le dernier niveau programmé.

Insertion des piles dans le récepteur

Insertion de la pile dans le récepteur

A l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis du couvercle arrière et retirez le couvercle du récepteur. Branchez ensuite une pile alcaline de 9 volts au connecteur de pile.

Placez la pile connectée à l'intérieur du récepteur et revissez le couvercle.

Essai du système

Mise en marche du récepteur

Pour activer le récepteur, placez l'aimant du porte-clés (fourni) en face du point blanc du récepteur. Le témoin lumineux s'allumera. Retirez l'aimant et comptez le nombre de clignotements. Celui-ci correspond au niveau de rappel à l'ordre programmé.

Modification du degré de correction

Le degré de correction diminue graduellement d'un degré à la fois à partir du degré mémorisé, de 5 à 1. Référez-vous au tableau Fonction DEL Récepteur et Réaction pour choisir le degré de correction le mieux adapté pour votre animal. Retirez le couvercle du commutateur à l'aide d'une petite pièce.

Fonction des signaux lumineux du récepteur et réponse

Fonction des signaux lumineux	Rappel à l'ordre	Réponse du témoin lumineux
Rappel à l'ordre de niveau 1	Pas de rappel à l'ordre, alerte sonore uniquement	Clignote 1 fois
Rappel à l'ordre de niveau 2	Correction la plus faible	Clignote 2 fois
Rappel à l'ordre de niveau 3	Intensité moyenne	Clignote 3 fois
Rappel à l'ordre de niveau 4	Intensité relativement élevée	Clignote 4 fois
Rappel à l'ordre de niveau 5	Intensité élevée	Clignote 5 fois
Piles faibles		Clignote toutes les 4-5 secondes



Une fois la pile installée, appuyez sur le petit bouton à l'arrière du récepteur puis relâchez. La DEL clignote en indiquant le degré de correction entré. Pour passer au degré suivant, appuyez de nouveau sur le bouton après le dernier clignotement. Remarque : il est nécessaire d'appuyer sur le bouton dans les 5 secondes suivant le dernier clignotement pour pouvoir passer au degré suivant. Après réglage du degré de correction, remettez le couvercle sur le commutateur afin de le protéger des intempéries.

Essai du récepteur

Placez la lampe témoin sur les palpeurs tel qu'indiqué sur la photo.

Dirigez-vous vers le câble jusqu'à ce que la lampe se mette à clignoter. Ceci indiquera que le système fonctionne correctement.

Si la lampe témoin ne clignote pas, vérifiez si les piles sont correctement installées et si les palpeurs sont suffisamment serrés.

Passer le collier autour du cou de votre chien

Lorsque vous passerez le collier autour du cou de votre chien, assurez-vous que les deux palpeurs touchent bien la peau. Les pelages épais peuvent en effet empêcher une bonne adhérence, auquel cas il faudra utiliser les palpeurs plus longs fournis avec le système.

Remarque : le collier sera convenablement positionné lorsque vous pourrez passer un doigt entre les palpeurs et le cou de votre chien.

AVERTISSEMENT : un collier trop serré laissé pendant de longues périodes peut être à l'origine d'une nécrose due à la pression (détérioration de la peau au fil du temps). Afin d'éviter toute nécrose, inspectez et nettoyez régulièrement le cou de votre chien. Si une irritation ou une allergie apparaît, retirez le collier pendant quelques jours. Lorsque vous le replacerez, veillez à ce que le collier et le cou de votre chien soient parfaitement propres.

TRAITEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE

- L'appareil, son emballage ainsi que ses accessoires, après usure, doivent faire l'objet du tri sélectif & être déposés dans des points de collecte adaptés
- Pour la collecte des appareils électriques obsolètes, il convient de vous rapprocher de votre mairie qui vous renseignera sur les moyens de collecte mis à votre disposition.
- Le respect de ces procédures favorise le recyclage des DEEE (déchets issus des appareils électriques et électroniques) et donc la préservation de notre environnement, ne jetez pas vos équipements électriques usagés à la poubelle.

CE

