

UTILISATION IMPORTANT :

Il n'est pas nécessaire de brûler les mauvaises herbes en insistant longuement dessus, vous allez surconsommer du combustible. Il suffit de leur donner un « coup de soleil » comme décrit ci-dessus.
Maintenir le brûleur à 5-10 cm des mauvaises herbes et le déplacer lentement sur toute la zone à désherber. En 2-3 jours, les mauvaises herbes deviendront tout d'abord sèches puis vont mourir.
Pour les herbes les plus tenaces, refaire l'opération 1 semaine après en faisant attention à ne pas provoquer d'incendie.
Utilisation interdite par les enfants et utilisation extérieure uniquement.

Tableau des compatibilités connectique et gaz :

| GROSSE BOUTEILLE 13 KG | | PETITE BOUTEILLE 6 KG | | MINI BOUTEILLE |
|------------------------|--------------------|---|---|--|
| BUTANE 13 KG | PROPANE 13 KG | BUTANE 6 KG | PROPANE 6 KG | BUTANE 1,8 ou 2,75 KG |
| Branchement direct | Branchement direct | 1 adaptateur 511 ou 513 selon la marque de la bouteille | 1 adaptateur 511 ou 513 selon la marque de la bouteille | (Bouteille rechargeable à vis type camping gaz) + adaptateur 512 |

Assurez-vous que le tuyau de caoutchouc de connexion entre le chalumeau et la bouteille soit en parfait état, qu'il soit bien entendu en mesure de supporter la pression d'utilisation (celui-ci résiste à 20 bars de pression). Si besoin le changer immédiatement (Consulter notre service après vente).

UTILISATION :

1. Ouvrez les robinets en commençant par celui de la bouteille, puis celui du régulateur de pression (si installé) et enfin celui situé sur le chalumeau (2 tours environ)
2. Approchez une flamme juste en dessous de la bouche du brûleur (Utiliser impérativement un allume gaz). Ne jamais diriger la lance vers le haut, toujours vers le bas, le plus loin possible de vous, veillez à ce que personne ne soit proche de vous lors de l'allumage. Le Brul'star PRO® est en MODE VEILLEUSE
3. Ensuite appuyez sur la poignée pour obtenir la position MAXI. Le relâchement de la poignée vous mettra automatiquement en MODE VEILLEUSE. Ou bien, régler le robinet de chalumeau en position MAXI pour éviter le mode veilleuse.

ENTRETIEN :

Parfois, l'utilisation de gaz très sale, généralement provenant du fond des bouteilles, peut entraîner l'obturation partielle du gicleur. Pour nettoyer, démontez le brûleur et enlevez l'injecteur, lavez-le soigneusement avec de l'essence ou autre produit équivalent. Nettoyez éventuellement l'injecteur à l'aide d'un fil en acier très fin. N'AGRANDISSEZ EN AUCUN CAS L'ORIFICE PRESENT SUR LE GICLÉUR. Cette opération s'effectue sans la bouteille connectée, si besoin changez les brûleurs.

BUSES INTERCHANGEABLES :

Si vous achetez des buses supplémentaires (en mode monobuse ou mode Rampe de plusieurs buses), procédez de la manière suivante : dévissez la buse installée sur l'appareil doucement (au mieux utilisez une pince étou pour ne pas tordre le brûleur). Enfin, revissez la buse ou la rampe de buses avec le raccord hexagonal, pour le montage de rampe 2, 3 ou 4 feux.

ATTENTION :

Ne pas utiliser le tuyau pour tirer ou soulever la bouteille.
Contrôler l'apparence du tuyau avant de commencer l'utilisation et le remplacer immédiatement s'il a été accidentellement coupé, chauffé, lézardé ou s'il montre des renflements ou des changements de diamètre. Veuillez remplacer le tuyau de caoutchouc au plus tard 5 ans après la date de fabrication marquée sur le tuyau (ou date de facturation). Le producteur ne sera dans aucun cas responsable pour des dommages causés par une utilisation incorrecte du produit. Le gaz contenu dans la bouteille est inflammable. La protéger du soleil et de toutes sources de chaleur, la température de la bouteille doit être inférieure à 50 °C, tenir hors de la portée des enfants, après utilisation poser le BRULSTAR® PROFESSIONNEL dans un endroit sûr et loin de matériaux inflammables, ne pas percer ou brûler la bouteille même vide.
Tenir compte des autorisations préfectorales concernant l'allumage de feu. De manière générale, prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas provoquer de départ de feu. Équipez-vous d'un extincteur pour intervenir rapidement en cas d'un départ accidentel.
Après le désherbage vérifiez soigneusement les surfaces traitées pour contrôler tous foyers susceptibles de prendre feu.

INFORMATIONS DES CONSOMMATEURS :

Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu responsable d'une utilisation inappropriée ou incorrecte et des conséquences d'une utilisation erronée. Toute réparation ou modification effectuée par une personne autre que le fournisseur entraîne la nullité de la garantie. Ce produit est destiné à être utilisé par les seules personnes ayant lu ce manuel. Les caractéristiques techniques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis. Ce manuel ne peut être reproduit en tout ou partie sans l'accord préalable et écrit du fabricant.

NORMES REGLEMENTAIRES :

Norme CE pour le tuyau
NE PAS JETER CET APPAREIL DANS LA POUCELLE, LE RAMENER A VOTRE POINT DE VENTE POUR RECYCLAGE
LA LECTURE DE CE MANUEL EST INDISPENSABLE POUR LA BONNE UTILISATION DE VOTRE DESHERBEUR. CE MANUEL DOIT ETRE MIS EN LIEU SUR POUR UNE EVENTUELLE LECTURE ULTERIEURE.
Nous attirons l'attention des utilisateurs sur les règles de sécurité et de maintenance édictées tout au long de ce mode d'emploi.



Réemploi de l'emballage interdit. Ne pas jeter dans les poubelles ménagères, mais éliminer l'emballage avec ou sans produit en déchetterie ou par un organisme agréé.

START

Fabrication et distribution de produits jardin et produits spécifiques
Packages d'Argenson - 37800 NOUÂTRE - www.star-jardin.com - Tél : 02 47 65 30 71

Réf. 1099MG

