

Notice : VEILLEUR DE NUIT

1. Positionner les boutons ON/OFF de l'amplificateur et des enceintes sur OFF
2. Insérer la pile (Type R3 / 1.5V) dans le compartiment de l'amplificateur en veillant à bien respecter les polarités.
3. Insérer 4 piles (Type LR6 / 1.5V) dans les compartiments des enceintes.
4. Raccorder les enceintes et l'amplificateur avec les rallonges (2 x 5m) et le câble muni de 3 fiches mini-jack.
5. Installer l'amplificateur à l'extérieur de la hutte (A l'abri de l'humidité et du vent).
6. Mettre l'ampli et les enceintes en fonction (Bouton ON).
8. Tourner le bouton de volume de l'amplificateur jusqu'au niveau idéal. Attention : Si réglé trop fort et disposé trop près des enceintes, l'amplificateur peut produire des sifflements : « effet de Larsen ».
9. L'amplificateur peut également être utilisé avec les écouteurs fournis.

TRAITEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE

- L'appareil, son emballage ainsi que ses accessoires, après usure, doivent faire l'objet du tri sélectif & être déposés dans des points de collecte adaptés
- Pour la collecte des appareils électriques obsolètes, il convient de vous rapprocher de votre mairie qui vous renseignera sur les moyens de collecte mis à votre disposition.
- Le respect de ces procédures favorise le recyclage des DEEE (déchets issus des appareils électriques et électroniques) et donc la préservation de notre environnement, ne jetez pas vos équipements électriques usagés à la poubelle.

